

B&W PANORAMA 2 HEX CODES

RC6 MODE 0, SYSTEM CODE 210

IR CODE 12	POWER TOGGLE
0000 0073 0000 0012 0060 0020 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0030 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0010 0BD1	
IR CODE 13	MUTE TOGGLE
0000 0073 0000 0011 0060 0020 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0030 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0020 0BE1	
IR CODE 16	VOLUME UP / OSD CURSOR UP
0000 0073 0000 0012 0060 0020 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0030 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0BD1	
IR CODE 17	VOLUME DOWN / OSD CURSOR DOWN
0000 0073 0000 0011 0060 0020 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0030 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0010 0020 0BE1	
IR CODE 83	MODE / OSD CURSOR RIGHT
0000 0073 0000 0010 0060 0020 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0030 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0020 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0BE1	
IR CODE 130	OSD
0000 0073 0000 0011 0060 0020 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0030 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0020 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0020 0010 0BD1	
IR CODE 232	INPUT TOGGLE / OSD CURSOR LEFT
0000 0073 0000 0011 0060 0020 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0030 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0BD1	

RC6 MODE 0, SYSTEM CODE 211

IR CODE 28	POWER ON
0000 0073 0000 0012 0060 0020 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0030 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0020 0010 0010 0010 0BD1	
IR CODE 29	POWER OFF
0000 0073 0000 0011 0060 0020 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0030 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0020 0020 0BE1	
IR CODE 30	MUTE ON
0000 0073 0000 0012 0060 0020 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0030 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0010 0BD1	
IR CODE 31	MUTE OFF
0000 0073 0000 0012 0060 0020 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0030 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0BE1	
IR CODE 32	INPUT 1
0000 0073 0000 0012 0060 0020 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0030 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0BD1	
IR CODE 33	INPUT 2
0000 0073 0000 0011 0060 0020 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0030 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0BE1	
IR CODE 34	INPUT 3
0000 0073 0000 0011 0060 0020 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0030 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0020 0020 0010 0BD1	
IR CODE 35	INPUT 4
0000 0073 0000 0011 0060 0020 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0030 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0020 0010 0010 0BE1	
IR CODE 36	INPUT 5
0000 0073 0000 0011 0060 0020 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0030 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0010 0BD1	

IR CODE 37	MODE CINEMA
0000 0073 0000 0010 0060 0020 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0030 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0020 0020 0020 0BE1	
IR CODE 38	MODE MUSIC
0000 0073 0000 0011 0060 0020 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0030 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0010 0BD1	