

B&W MM1 HEX CODES

RC6 MODE 0, SYSTEM CODE 210

IR CODE 12	POWER TOGGLE
0000 0073 0000 0012 0060 0020 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0030 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0010 0BD1	
IR CODE 16	VOLUME UP
0000 0073 0000 0012 0060 0020 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0030 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0BD1	
IR CODE 17	VOLUME DOWN
0000 0073 0000 0011 0060 0020 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0030 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0020 0BE1	
IR CODE 32	TRACK >>
0000 0073 0000 0012 0060 0020 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0030 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0BD1	
IR CODE 33	TRACK <<
0000 0073 0000 0011 0060 0020 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0030 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0BE1	
IR CODE 44	PLAY/PAUSE TOGGLE
0000 0073 0000 0011 0060 0020 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0030 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0010 0BD1	
IR CODE 134	MUTE
0000 0073 0000 0011 0060 0020 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0030 0010 0010 0020 0020 0020 0010 0010 0020 0020 0020 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0010 0BD1	