

CLASSE CD/DVD-1 HEX CODES

RC5, SYSTEM CODE 012

IR CODE 0 TOGGLE 0	NUMBER KEY 0
0000 0073 0000 000C 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020	
IR CODE 0 TOGGLE 1	NUMBER KEY 0
0000 0073 0000 000C 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020	
IR CODE 1 TOGGLE 0	NUMBER KEY 1
0000 0073 0000 000C 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020	
IR CODE 1 TOGGLE 1	NUMBER KEY 1
0000 0073 0000 000C 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020	
IR CODE 2 TOGGLE 0	NUMBER KEY 2
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020	
IR CODE 2 TOGGLE 1	NUMBER KEY 2
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020	
IR CODE 3 TOGGLE 0	NUMBER KEY 3
0000 0073 0000 000C 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020	
IR CODE 3 TOGGLE 1	NUMBER KEY 3
0000 0073 0000 000C 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020	

CD/DVD-1 HEX CODES

IR CODE 4 TOGGLE 0	NUMBER KEY 4
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 OCC5	
IR CODE 4 TOGGLE 1	NUMBER KEY 4
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 OCC5	
IR CODE 5 TOGGLE 0	NUMBER KEY 5
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 OCA4	
IR CODE 5 TOGGLE 1	NUMBER KEY 5
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 OCA4	
IR CODE 6 TOGGLE 0	NUMBER KEY 6
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 OCC5	
IR CODE 6 TOGGLE 1	NUMBER KEY 6
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 OCC5	
IR CODE 7 TOGGLE 0	NUMBER KEY 7
0000 0073 0000 000C 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 OCA4	
IR CODE 7 TOGGLE 1	NUMBER KEY 7
0000 0073 0000 000C 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 OCA4	
IR CODE 8 TOGGLE 0	NUMBER KEY 8
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 OCC5	

CD/DVD-1 HEX CODES

IR CODE 8 TOGGLE 1	NUMBER KEY 8
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 OCC5	
IR CODE 9 TOGGLE 0	NUMBER KEY 9
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 OCA4	
IR CODE 9 TOGGLE 1	NUMBER KEY 9
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 OCA4	
IR CODE 12 TOGGLE 0	POWER TOGGLE
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 OCC5	
IR CODE 12 TOGGLE 1	POWER TOGGLE
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 OCC5	
IR CODE 15 TOGGLE 0	OSD
0000 0073 0000 000C 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 OCA4	
IR CODE 15 TOGGLE 1	OSD
0000 0073 0000 000C 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 OCA4	
IR CODE 29 TOGGLE 0	REPEAT
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 OCA4	
IR CODE 29 TOGGLE 1	REPEAT
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 OCA4	

CD/DVD-1 HEX CODES

IR CODE 31 TOGGLE 0	TITLE-CHAPTER
0000 0073 0000 000C 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CA4	
IR CODE 31 TOGGLE 1	TITLE-CHAPTER
0000 0073 0000 000C 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CA4	
IR CODE 32 TOGGLE 0	OK
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC5	
IR CODE 32 TOGGLE 1	OK
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC5	
IR CODE 33 TOGGLE 0	MENU
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA4	
IR CODE 33 TOGGLE 1	MENU
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA4	
IR CODE 34 TOGGLE 0	CURSOR UP
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0CC5	
IR CODE 34 TOGGLE 1	CURSOR UP
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0CC5	
IR CODE 35 TOGGLE 0	CURSOR LEFT
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0CA4	

CD/DVD-1 HEX CODES

IR CODE 35 TOGGLE 1	CURSOR LEFT
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0CA4	
IR CODE 36 TOGGLE 0	CURSOR RIGHT
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0CC5	
IR CODE 36 TOGGLE 1	CURSOR RIGHT
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0CC5	
IR CODE 37 TOGGLE 0	CURSOR DOWN
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0CA4	
IR CODE 37 TOGGLE 1	CURSOR DOWN
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0CA4	
IR CODE 38 TOGGLE 0	RETURN
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0CC5	
IR CODE 38 TOGGLE 1	RETURN
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0CC5	
IR CODE 41 TOGGLE 0	SETUP
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0CA4	
IR CODE 41 TOGGLE 1	SETUP
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0CA4	

CD/DVD-1 HEX CODES

IR CODE 43 TOGGLE 0	SCAN
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0CA4	
IR CODE 43 TOGGLE 1	SCAN
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0CA4	
IR CODE 44 TOGGLE 0	ANGLE
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0CC5	
IR CODE 44 TOGGLE 1	ANGLE
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0CC5	
IR CODE 45 TOGGLE 0	SUBTITLE
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0CA4	
IR CODE 45 TOGGLE 1	SUBTITLE
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0CA4	
IR CODE 46 TOGGLE 0	AUDIO
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0CC5	
IR CODE 46 TOGGLE 1	AUDIO
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0CC5	
IR CODE 48 TOGGLE 0	PAUSE
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC5	

CD/DVD-1 HEX CODES

IR CODE 48 TOGGLE 1	PAUSE
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 OCC5	
IR CODE 50 TOGGLE 0	TRACK <<
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 OCC5	
IR CODE 50 TOGGLE 1	TRACK <<
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 OCC5	
IR CODE 52 TOGGLE 0	TRACK >>
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 OCC5	
IR CODE 52 TOGGLE 1	TRACK >>
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 OCC5	
IR CODE 53 TOGGLE 0	PLAY
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0020 OCA4	
IR CODE 53 TOGGLE 1	PLAY
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0020 OCA4	
IR CODE 54 TOGGLE 0	STOP
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 OCC5	
IR CODE 54 TOGGLE 1	STOP
0000 0073 0000 000A 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 OCC5	

CD/DVD-1 HEX CODES

IR CODE 55 TOGGLE 0	SLOW
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0CA4	
IR CODE 55 TOGGLE 1	SLOW
0000 0073 0000 000B 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0CA4	