

CLASSE SSP-50 HEX CODES

RC5, SYSTEM CODE 25

IR CODE 12 TOGGLE 0	POWER TOGGLE
0000 006D 0000 000A 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0D78	
IR CODE 12 TOGGLE 1	POWER TOGGLE
0000 006D 0000 000B 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0D78	
IR CODE 13 TOGGLE 0	MUTE
0000 006D 0000 000A 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0043 0022 0D56	
IR CODE 13 TOGGLE 1	MUTE
0000 006D 0000 000B 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0043 0022 0D56	
IR CODE 15 TOGGLE 0	DISPLAY
0000 006D 0000 000B 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0D56	
IR CODE 15 TOGGLE 1	DISPLAY
0000 006D 0000 000C 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0D56	
IR CODE 16 TOGGLE 0	VOLUME UP
0000 006D 0000 000A 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0044 0043 0044 0021 0022 0022 0022 0022 0022 0D78	
IR CODE 16 TOGGLE 1	VOLUME UP
0000 006D 0000 000B 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0044 0043 0044 0021 0022 0022 0022 0022 0D78	

SSP-50 HEX CODES

IR CODE 17 TOGGLE 0	VOLUME DOWN
0000 006D 0000 000A 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0044 0043 0044 0021 0022 0022 0022 0043 0022 0D56	
IR CODE 17 TOGGLE 1	VOLUME DOWN
0000 006D 0000 000B 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0044 0043 0044 0021 0022 0022 0022 0043 0022 0D56	
IR CODE 28 TOGGLE 0	PATH
0000 006D 0000 000A 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0044 0043 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0D78	
IR CODE 28 TOGGLE 1	PATH
0000 006D 0000 000B 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0044 0043 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0D78	
IR CODE 29 TOGGLE 0	RECALL
0000 006D 0000 000A 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0044 0043 0022 0022 0022 0022 0044 0043 0022 0D56	
IR CODE 29 TOGGLE 1	RECALL
0000 006D 0000 000B 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0044 0043 0022 0022 0022 0022 0044 0043 0022 0D56	
IR CODE 30 TOGGLE 0	MEMORY
0000 006D 0000 000A 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0044 0043 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0D78	
IR CODE 30 TOGGLE 1	MEMORY
0000 006D 0000 000B 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0044 0043 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0D78	
IR CODE 31 TOGGLE 0	STORE
0000 006D 0000 000B 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0044 0043 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0D56	

SSP-50 HEX CODES

IR CODE 31 TOGGLE 1	STORE
0000 006D 0000 000C 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0044 0043 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0D56	
IR CODE 32 TOGGLE 0	MODE
0000 006D 0000 000B 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0D78	
IR CODE 32 TOGGLE 1	MODE
0000 006D 0000 000C 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0D78	
IR CODE 33 TOGGLE 0	MENU
0000 006D 0000 000B 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0022 0022 0022 0022 0043 0022 0D56	
IR CODE 33 TOGGLE 1	MENU
0000 006D 0000 000C 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0022 0022 0022 0022 0043 0022 0D56	
IR CODE 34 TOGGLE 0	CURSOR UP
0000 006D 0000 000A 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0022 0022 0043 0044 0D78	
IR CODE 34 TOGGLE 1	CURSOR UP
0000 006D 0000 000B 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0022 0022 0043 0044 0D78	
IR CODE 35 TOGGLE 0	CURSOR LEFT
0000 006D 0000 000B 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0022 0022 0043 0022 0022 0022 0D56	
IR CODE 35 TOGGLE 1	CURSOR LEFT
0000 006D 0000 000C 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0022 0022 0043 0022 0022 0D56	

SSP-50 HEX CODES

IR CODE 36 TOGGLE 0	CURSOR RIGHT
0000 006D 0000 000A 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0044 0021 0022 0D78	
IR CODE 36 TOGGLE 1	CURSOR RIGHT
0000 006D 0000 000B 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0044 0021 0022 0D78	
IR CODE 37 TOGGLE 0	CURSOR DOWN
0000 006D 0000 000A 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0044 0043 0022 0D56	
IR CODE 37 TOGGLE 1	CURSOR DOWN
0000 006D 0000 000B 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0044 0043 0022 0D56	
IR CODE 38 TOGGLE 0	ENTER
0000 006D 0000 000A 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0D78	
IR CODE 38 TOGGLE 1	ENTER
0000 006D 0000 000B 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0D78	
IR CODE 39 TOGGLE 0	VIDEO <
0000 006D 0000 000B 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0022 0022 0022 0D56	
IR CODE 39 TOGGLE 1	VIDEO <
0000 006D 0000 000C 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0022 0022 0022 0D56	
IR CODE 40 TOGGLE 0	VIDEO >
0000 006D 0000 000A 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0043 0044 0021 0022 0022 0022 0D78	

SSP-50 HEX CODES

IR CODE 40 TOGGLE 1	VIDEO >
0000 006D 0000 000B 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0043 0044 0021 0022 0022 0022 0D78	
IR CODE 41 TOGGLE 0	AUDIO <
0000 006D 0000 000A 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0043 0044 0021 0022 0043 0022 0D56	
IR CODE 41 TOGGLE 1	AUDIO <
0000 006D 0000 000B 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0043 0044 0021 0022 0043 0022 0D56	
IR CODE 42 TOGGLE 0	AUDIO >
0000 006D 0000 0009 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0043 0044 0043 0044 0D78	
IR CODE 42 TOGGLE 1	AUDIO >
0000 006D 0000 000A 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0043 0044 0043 0044 0D78	
IR CODE 44 TOGGLE 0	LEFT FRONT
0000 006D 0000 000A 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0D78	
IR CODE 44 TOGGLE 1	LEFT FRONT
0000 006D 0000 000B 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0D78	
IR CODE 45 TOGGLE 0	RIGHT FRONT
0000 006D 0000 000A 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0043 0022 0D56	
IR CODE 45 TOGGLE 1	RIGHT FRONT
0000 006D 0000 000B 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0043 0022 0D56	

SSP-50 HEX CODES

IR CODE 46 TOGGLE 0	LEFT SURROUND
0000 006D 0000 000A 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0022 0022 0044 0D78	
IR CODE 46 TOGGLE 1	LEFT SURROUND
0000 006D 0000 000B 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0022 0022 0044 0D78	
IR CODE 47 TOGGLE 0	RIGHT SURROUND
0000 006D 0000 000B 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0D56	
IR CODE 47 TOGGLE 1	RIGHT SURROUND
0000 006D 0000 000C 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0D56	
IR CODE 58 TOGGLE 0	SUBWOOFER
0000 006D 0000 000A 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0043 0044 0D78	
IR CODE 58 TOGGLE 1	SUBWOOFER
0000 006D 0000 000B 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0043 0044 0D78	
IR CODE 59 TOGGLE 0	CENTER
0000 006D 0000 000B 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0022 0D56	
IR CODE 59 TOGGLE 1	CENTER
0000 006D 0000 000C 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0021 0022 0043 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0044 0043 0022 0022 0D56	